

CHARGING HEADPHONES

NOTE: Fully charge headphones before using for the first time.

- ① Connect USB cable to headphone micro USB charging port.
- ② Connect USB cable to AC charger USB port.
- ③ Connect AC charger to 120V AC outlet.
- ④ Five LED indicators located on the left cup will illuminate in sequence. When battery is fully charged (approx. 2 hours), all LED indicators will remain solid while the charger is still plugged to headphones. Headphones can be used while charging battery. To do so, Pair (reconnect) before using the headphones.
- ⑤ Disconnect USB cable from headphones, unplug AC charger from outlet.



HEADPHONES WIRELESS USE

NOTE: Bluetooth® device and the headphones both must be turned on.


- ① Press & hold Power Button on left ear cup of headphones until Bluetooth LED starts flashing (approx. 5 seconds).
- ② Set Bluetooth device to discoverable to detect the headphones. Once "A-Audio Wireless1" is shown in the Bluetooth device/pairing list, select it to pair with headphones.
- ③ Once headphones are paired, Bluetooth LED will stop flashing and remain solid blue.
- ④ To check battery level press Power Button once, LED array will illuminate to display charge level and after approximately 5 seconds it will turn off.



3-STAGE TECHNOLOGY

To activate Bass Enhancer Mode, double click Power Button. To change back to ANC mode, double click Power Button again (beeping sound will indicate changing between modes). Headphones can be used in Wired Passive Audio mode when battery is depleted.

WIRELESS MODE CONTROLS (RIGHT EAR CUP)



POWER BANK

CHARGING POWER BANK: Fully charge Power Bank before using for the first time. Connect detachable USB cable to Power Bank micro USB charging port and to AC charger USB port. AC charger must be connected to 120V AC outlet. Charging time is approximately 2 hours.

CHARGING HEADPHONES WITH POWER BANK:

- ① Connect detachable USB cable included to headphones micro USB charging port and to USB port of Power Bank.
- ② LED indicators (5) located on the left cup will gradually illuminate in sequence during charging process. Once battery is fully charged, LED indicators will stop sequencing remaining solid blue while Power Bank is still plugged to headphones. Charging time is approximately 2 hours for fully depleted battery.
- ③ Disconnect detachable USB cable from headphones micro charging port and unplug cable from Power Bank.
- ④ Recharge Power Bank as soon as possible and at least once every four months to maintain life of Power Bank.

CARGANDO AUDÍFONOS

AVISO: Cargue audífonos por completo antes de utilizar por primera vez.

- ① Conecte cable USB al micro puerto USB de los audífonos.
- ② Conecte cable USB al puerto USB del cargador CA.
- ③ Conecte el cargador CA al tomacorrientes de 120V CA.
- ④ Indicadores LED (5) en el auricular izquierdo se iluminan azul en secuencia. Cuando la batería esté cargada (aproximadamente 2 horas), indicadores LED se mantienen iluminados mientras cargador esté conectado a los audífonos. Audífonos pueden utilizarse mientras la batería carga. Para eso es necesario sincronizar o reconectar antes de utilizar audífonos.
- ⑤ Desconecte cable USB de los audífonos, desconecte cargador CA del tomacorrientes.



USO INALÁMBRICO DE LOS AUDÍFONOS

AVISO: Dispositivo Bluetooth® y los audífonos tienen que estar encendidos.


- ① Presione y mantenga el botón de encendido localizado en el auricular izquierdo hasta que LED del Bluetooth® comience a pulsar (aprox. 5 segundos)
- ② Coloque su dispositivo Bluetooth® en detectable para ubicar los audífonos. Cuando "A-Audio Wireless1" aparezca en el dispositivo Bluetooth®/lista detectable, seleccione para sincronizar con audífonos.
- ③ Una vez que los audífonos estén sincronizados el LED del Bluetooth® dejará de pulsar y se iluminará sólido en azul.
- ④ Para revisar el nivel de la batería presione el botón de encendido una vez. La formación de LEDs se iluminará para mostrar la carga y en aproximadamente 5 segundos se apagará.



TECNOLOGÍA DE 3 ETAPAS

Para activar el modo de amplificador de bajo, presione doble en el botón de encendido. Para regresar a cancelación activa de ruido, presione doble en el botón de encendido (un sonido bip indicará el cambio entre modos). Audífonos pueden utilizarse con cables (Audio Pasivo) cuando la batería esté gastada.

CONTROLES INALÁMBRICOS (AURICULAR DERECHO)



BANCO DE PODER

CARGAR BANCO DE PODER: Cargue por completo antes de utilizar por primera vez. Conecte cable USB separable al micro puerto USB del banco de poder y al puerto USB del cargador CA. Cargador CA tiene que conectarse a un tomacorrientes 120V CA. Tiempo de carga es aprox. 2 horas.

CARGAR AUDÍFONOS CON BANCO DE PODER:

- ① Conecte cable USB separable incluido al micro puerto USB de los audífonos y al puerto USB del banco de poder.
- ② Indicadores LED (5) en el auricular izquierdo gradualmente se iluminan en secuencia mientras carga. Cuando la batería esté cargada, indicadores LED se mantienen iluminados mientras cargador esté conectado a los audífonos. Tiempo de carga es aprox. 2 horas.
- ③ Desconecte cable USB separable del puerto de carga de los audífonos, luego desconecte cable del banco de poder.
- ④ Recargue banco de poder en cuanto pueda y cada cuatro meses para mantener la vida del banco de poder.

RECHARGEZ LE CASQUE D'ÉCOUTE

À NOTER: Rechargez pleinement le casque d'écoute avant sa première utilisation.


- ① Raccordez le câble USB au port de charge micro USB du casque d'écoute.
- ② Raccordez le câble USB au port USB du chargeur CA.
- ③ Raccordez le chargeur CA à la prise d'alimentation secteur de 120 V CA.
- ④ Les cinq voyants à DEL, situés sur l'oreillette gauche, s'allumeront séquentiellement en bleu. Lorsque la pile est pleinement chargée (environ 2 heures), tous les voyants à DEL deviendront bleu constant pendant que le chargeur est encore branché dans le casque d'écoute. Le casque d'écoute peut être utilisé pendant que vous rechargez la pile. Pour ce faire, jumelez (reconnectez) votre dispositif avant d'utiliser le casque d'écoute.
- ⑤ Débranchez le câble USB amovible du port de charge du casque d'écoute, puis débranchez le chargeur CA de la prise de courant secteur.



UTILISATION SANS FIL

Assurez-vous que votre dispositif et votre casque d'écoute Bluetooth® sont mis en marche.


- ① Maintenez enfoncé le bouton de mise en-hors fonction "Power", situé sur l'oreillette gauche un voyant à DEL Bluetooth® commencera à clignoter (environ 4 secondes).
- ② Réglez votre dispositif Bluetooth® en mode identifiable/découverte afin qu'il puisse détecter le casque d'écoute. Lorsque l'indication "A-Audio Wireless1" est affichée sur la liste de jumelage des dispositifs Bluetooth®, choisissez-la pour qu'elle puisse se jumeler avec le casque d'écoute.
- ③ Lorsque le casque d'écoute est jumelé, le voyant à DEL Bluetooth® deviendra constant
- ④ Appuyez une fois sur le bouton de mise en-hors fonction pour vérifier le niveau de la pile. La série de voyants à DEL s'allumera pour afficher le niveau de recharge, puis après environ 5 secondes, elle s'éteindra.



TECHNOLOGIE À TROIS ÉTAPES

Pour activer le mode des graves "Bass", double-cliquez sur le bouton de mise en-hors fonction "Power". Pour revenir au mode de suppression active du bruit, double-cliquez de nouveau sur le bouton de mise en-hors fonction "Power" (Signal sonore indique changeant entre les modes). Casque d'écoute peut être utilisé en mode d'audio passif câble lorsque la batterie est déchargée.

CONTRÔLES DU MODE SANS FIL (OREILLETTE DROITE)



BANQUE D'ALIMENTATION

CHARGE BANQUE D'ALIMENTATION: Chargez complètement avant d'utiliser pour la première fois. Branchez le câble USB amovible dans le port micro USB de la banque d'alimentation et au port USB du chargeur CA. Le chargeur CA doit être branché à une prise de courant secteur de 120 V CA. Ladurée d'harge est d'environ 2 heures.

CHARGE CASQUE D'ÉCOUTE AVEC BANQUE D'ALIMENTATION:

- ① Raccordez le câble USB amovible inclus au port de charge micro USB du casque d'écoute et au port USB de la banque d'alimentation.
- ② Les 5 voyants à DEL, situés sur l'oreillette gauche, s'allumeront graduellement et séquentiellement au cours du processus de recharge. Lorsque la pile est pleinement chargée, les voyants à DEL deviendront constant pendant que la banque d'alimentation est encore branchée dans le casque d'écoute. Ladurée d'harge est d'environ de 2 heures.
- ③ Débranchez le câble USB amovible du port de charge du casque d'écoute, puis débranchez le câble de la banque d'alimentation.
- ④ Recharge banque d'alimentation dès que possible et au moins une fois tous les quatre mois pour maintenir la vie de la banque d'alimentation.